

KIIRJUHEND



Pakendi sisu



Control







Kinnituskronstein

Kinnituskruvid (M3 × 20 mm, 2 tk)

Tüüblid (2 tk)

Paigaldamiseks vajalik

- ·Etherneti-kaabel (CAT 5 või kõrgem)
- ·Ristpeaga kruvikeeraja (paigaldamiseks)
- ·Pliiats (paigaldusmalli märkimiseks)
- ·Trell ja puur (paigaldamiseks)

Enne alustamist



Tähtis! Veenduge enne Controli paigaldamist, et kõikides seadmetes töötaks uusim püsivara. Alta seadmete uuendamiseks hoidke seadme sisselülitamisel lähtestamisnuppu viis sekundit vajutatud asendis ja veenduge, et seade oleks internetiühendusega võrgus.



Tähtis! Soovitame enne installimist lülitada ruuteris DNS-välgatuse kaitse välja.

Riistvara ülevaade Pealtvaade



Seadme peal olev Alta Labsi logo LED-tuli vilgub seadme käivitumise ajal. Kui seade on käivitunud, jääb LED-tuli põlema, kui seda kasutajaliidese kaudu välja ei lülitata. LED-tule värvi saab samuti haldusliidese kaudu muuta.

Altvaade



Seadme alumisel küljel on pehmendused töölaual kasutamiseks ja sisselõiked seinale paigaldamiseks.

Eestvaade





Port 1 on standardne gigabitt-Etherneti port mis toetab 10/100/1000 Mbit/s ühendusi. Selle saab ühendada võrgulüliti PoE porti, et varustada seadet toitega tagaküljel oleva USB-C-pordi asemel Etherneti kaudu.

RESET

Sinine LED näitab 1 Gbit/s ühendust ja oranž 10/100 Mbit/s ühendust. Kui LED ei põle, siis Etherneti-ühendus puudub.

Lähtestamisnupp Vajutage ja hoidke 10 sekundit all, kuni LED-tuli hakkab vilkuma, et lähtestada võrgulüliti tehaseseadetele.

Tagantvaade



USB-C toitepesa Seadet saab toitega varustada standardse USB-C-kaabliga (pole kaasas) ja standardse USB-toitepistikuga või USB-toiteallikaga (pole kaasas).

Riistvara paigaldamine

Seinale paigaldamine



Märkus. Soovitame kasutada toote paigaldamiseks kaasasolevaid kinnitusvahendeid.

1. Leidke kiirjuhendiga kaasasolev mall ja ohutusteabe dokument.



2. Seadke mall soovitud asukohta ja märgistage pliiatsiga augukohad.



3. Kinnitage kinnituskronstein kinnituskruvide ja ristpeaga kruvikeeraja abil seinale. Kasutage kindlasti tootega kaasapandud kruvisid.

Kui kinnitate kipsseinale, kasutage kindla kinnituse jaoks tüübleid. Kasutage 6 mm puuri, et puurida tüüblite jaoks augud ja lükake tüüblid aukudesse.



4. Seadke võrgulüliti kinnituskronsteiniga kohakuti. Märkus. Alta Labsi A logo peab olema kinnitusel ja seadmel samas asendis. Võrgulüliti seinale fikseerimiseks paigutage sisselõiked üle sakkide.



5. Control võib saada toidet Etherneti kaudu või USB-C-kaablist (pole kaasas).



Sõltumatult sellest, kas ühendate ainult andmeside või andmeside ja toite jaoks, ühendage Control oma võrgulülitiga, kasutades CAT 5 (või kõrgemat) Ethernetikaablit.



Controli seadistamine

Lülitage Control sisse ja oodake minut käivitumiseks. On kaks konfigureerimisvõimalust:

veebibrauseriga;

•mobiilirakendusega Alta Networks.

Network	-					Q	Eve H 20 24	Galaxia 🗸			
Term 🗰		i and	interes	Anteres	Weise	Colum	244		AP6-ma	in	
() Alternation	110.168.1.17	0 9 9	•	hereite states	1.0	• • •	and the second	8	🕈 witi	\$ trip	8
() atraining	110.168.1.22	• * *		heneise??aans	10	••	- kauda	8	Orannel	2 640	
() Alter proceedings	112.168.1.28	0 9 9		here and the second sec	1.0	• • •		8	Bandwidth		2049
() APA.pro.usion	112.168.1.38	• * *	2	heres/weitzen	14	• • •	- Jan Mar	8	Cherrol		
() APA.Aun0	112.168.1.34	0 9 9	4	h-10000218805	1.0	••••	and the second		Dandwidth	Colors	ROM
() APA.pro.etado	112.348.1.45	• * *	25	h-9993-96785	1.0	•	ستثليك ==	. 8	Colors (Design)	(* inc. *)	
() APA invaluent	112.168.1.48	0 9 9	- 16	600007#5802	1.0	• • •	= shared	. 8			_
() APA.AuaX	112.168.1.04			accession in the	14	• • •	- 431.49	. 8			
() Alterational	112.148.1.41	0 * *		Local and Local	10	• • • •	an Lillion		9.4		
() Alternation	110.168.1.87	0 7 7			10	• • • •		8	Corp		
4 Pentus				1 2				344 +	0w	*	20
										I.	
											1
									Top Active N	ietwork De	vices
									0.1da Bar		ĩ
									1. Nations		8-ce
			- 10	-	-						ů
									-		
						_			C-Support		4
			- /100								

Veebibrauser

- Avage veebibrauser ja sisestage Alta Controli seadme IP-aadress. Kui te ei tea seda, logige selle tuvastamiseks oma ruuterisse sisse (või kasutage selle asemel seadistamiseks mobiilirakendust).
- 2. Sisestage kontrolleri administraatori meiliaadress ja klõpsake valikut **Activate** (Aktiveeri). See kasutaja saab kontrollerit uuendada, lisada administraatori sshvõtmeid ja teha kontrolleri kaudu muid administraatori toiminguid.



3. Mõne minuti möödumisel peaks teid automaatselt ümber suunatama kontrolleri uuele URL-ile. See peaks välja nägema umbes selline **https://1234abcd.ddns. manage.alta.inc**.



Märkus. Salvestage see URL kindlasti endal lemmikute alla!

Kui teid ei suunata 5 minuti jooksul automaatselt ümber, on teie ruuteris tõenäoliselt aktiveeritud DNS-välgatuse kaitse ja te peate kasutama seadme seadistamiseks mobiilirakendust. Valikuline. Kui soovite seadistamiseks siiski veebibrauserit kasutada, saate leida URL-i hosti nime, kui laadite lehekülje käsitsi uuesti ja lisate seejärel oma süsteemis hosti nime IP-aadressi kaardistamisele käsitsi (/etc/hosts või ruuteris).



 Looge kontrolleris uus konto. Kasutage kindlasti sama meiliaadressi, mida kasutasite
sammus, et aktiveerida selle konto jaoks administraatori funktsioonid.

See konto ei ole vähimalgi määral seotud teie Alta Labs Cloudi kontoga. Kuid tulevased versioonid võimaldavad sujuvat integreerimist teie Alta Labs Cloudi kontoga.

Mobiilirakendus

Kui skannite allolevat QR-koodi, saate laadida alla mobiilirakenduse Alta Networks.



 Kui rakenduses ei kuvata konfigureerimata kontrollerit automaatselt, puudutage üleval paremal konto ikooni ja seejärel suvandit Controller (Kontroller).



2. Puudutage Controli riistvara kõrval suvandit **Set up** (Seadista).



3. Sisestage kontrolleri administraatori nimi, meiliaadress ja parool. See kasutaja saab kontrollerit uuendada, lisada administraatori ssh-võtmeid ja teha kontrolleri kaudu muid administraatori toiminguid.

	Create an ac	count
Please set u controller.	ip the first accoun	nt for your new
Name		
Enter your	name	
Email		
Enter your	email	
Password		
Create a pa	assword	Ø.

4. Järgige rakenduses näidatud samme, et luua kontrolleris oma esimene uus kasutaja.

See konto ei ole vähimalgi määral seotud teie Alta Labs Cloudi kontoga. Kuid tulevased versioonid võimaldavad sujuvat integreerimist teie Alta Labs Cloudi kontoga.

Pääsupunktide, võrgulülitite ja ruuterite seadistamine Controli seadmes

- Lülitage oma Alta Labs Networki seadmestik sisse ja oodake veidi, et need jõuaks käivituda.
- 2. Controliga samas võrgus olevas seadmed tuvastatakse automaatselt ja need ilmuvad teie kohalikku kontrollerisse, et saaksite neid seadistada.
- 3. Kui teie võrguseadmed on kontrollerist erinevas võrgus, avage veebibrauseris võrguseadme IP-aadress.
- 4. Kopeerige ja kleepige oma kontrolleri URL seadme veebisaidile. See peaks välja nägema umbes selline: https://1234abcd.ddns.manage.alta.inc või https://local.1234abcd.ddns.manage.alta. inc

Lisateave Alta Labs Controli kasutatava dünaamilise DNS-i kohta

1234abcd.ddns.manage.alta.inc teisendub alati interneti/laivõrgu IPv4- või IPv6kontrolleriaadressiks

local.1234abcd.ddns.manage.alta.inc teisendub alati kohalikuks IPv4- või IPv6-

kontrolleriaadressiks

Mõlemad need hosti nimed uuenevad automaatselt, kui kontrolleri WAN-i või LAN-i IP-aadress muutub.

Te saate edastada oma internetiühenduse mistahes pordi Controli seadme porti 443 ja seejärel määrata võrguseadmed kogu maailmast aadressile https://1234abcd.ddns. manage.alta.inc:1234 ning seejärel port, mille olete valinud pordi edastamiseks.

Alta Control[™]-i tehnilised andmed

Mehaaniline						
Mõõtmed	25,7 × 91 × 180 mm (1 × 3,6 × 7,1")					
Kaal	0,38 kg (0,83 naela)					
Materjali tüüp	Survevaluplast					
Materjali viimistlus	Matt					
Värv	Valge					
Pordid						
Võrguliide	Ethernet, Bluetooth					
Haldusliides	(1) GbE RJ45 port					
LED-tuled						
Võrk	Oranž: 10/100 Mbit/s, sinine: 1000 Mbit/s					
Riistvara						
Protsessor	Quad-core Qualcomm 2,2 GHz					
Nupp	Tehaseseadete lähtestamine					
Bluetooth	Jah, seadistus					
Toide						
Toiteviis	PoE või USB 5 V					
Toetatud pingevahemik	42,4–57 V DC PoE puhul, 4,75 V kuni 5,25 V USB puhul					
Voolutarve	8 W max, 5 W tavaliselt					
Tarkvara						
Pöördproksi HTTP tugi	Jah					
Pordi edastamine	Jah					
Reskkond	Sein laud					
Töötemperatuur	-5 kuni 50 °C (23 kuni 122 °E)					

Tööniiskus

Serdid

5 kuni 95%,

CE, FCC, IC

mittekondenseeruv

Vastavus

USA Föderaalse Kommunikatsioonikomisjoni (FCC) häiringuavaldus

Selle toote katsetamise tulemused kinnitavad vastavust digitaalseadmete klassi B ja FCC eeskirjade osa 15 nõuetele. Need piirväärtused on kehtestatud mõistliku kaitse tagamiseks kahjulike häiringute eest, kui seadet kasutatakse kommertskeskkonnas. Seade tekitab, kasutab ja võib kiirata raadiosagedust ning võib häirida raadiosidet, kui see ei ole paigaldatud või kui seda ei kasutata vastavalt kasutusjuhendile. Selle seadme kasutamine elamupiirkondades tekitab tõenäoliselt häiringuid ja sel juhul peab kasutaja häiringu oma enda kulul kõrvaldama.

Ei ole siiski garantiid, et seade ei põhjusta teatud konkreetses paigaldises häiringuid. Kui see seade häirib raadio- ja televastuvõttu, mida saab kontrollida seadme sisse- ja väljalülitamisega, soovitame kasutajal püüda häiring kõrvaldada järgmiste meetmete abil.

- Suunake vastuvõtuantenn teise suunda või paigutage teise kohta.
- · Suurendage seadme ja vastuvõtja vahekaugust.
- Ärge ühendage seadet sama vooluahela pistikupessa, kuhu on ühendatud vastuvõtja.
- Paluge abi edasimüüjalt või kogenud raadio-/ teletehnikult.

FCC hoiatus

See seade vastab FCC reeglite 15. osale. Kasutamisele kehtivad järgmised kaks tingimust:

- (1) see seade ei tohi põhjustada kahjulikke häiringuid ja
- (2) see seade peab vastu võtma kõiki saadud häiringuid, sh häiringuid, mis võivad põhjustada soovimatuid tööolekuid.

Seadet tohib kasutada ainult sisetingimustes.

Muutmist keelav avaldus

Vastavuse eest vastutava osapoole selgesõnalise loata ei tohi seadet muuta, kuna see tühistab kasutaja õiguse seadet käitada.

FCC kiirgusavaldus

See seade vastab FCC kiirguskoormuse piirnormidele, mis on sätestatud kontrollimatu keskkonna jaoks. See seade tuleb paigaldada ja seda tuleb kasutada nii, et kiirgusallika ja teie keha vahekaugus oleks vähemalt 20 cm.

CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)

This device contains licence-exempt transmitter(s)/ receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

ISED Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

The transmitter module may not be co-located with any other transmitter or antenna.

Le module émetteur peut ne pas être coïmplanté avec un autre émetteur ou antenne.

[^][®] **ALTA** LABS

Kogukonna foorum

𝔄 forum.alta.inc

Tehniline tugi

⊘ help.alta.inc

Kõiki andmeid võidakse muuta etteteatamiseta. Alta Labsi tooteid müüakse piiratud garantiiga: alta.inc/warranty

© 2023–2024 Soundvision Technologies. Kõik õigused kaitstud. Alta Labs on ettevõtte Soundvision Technologies kaubamärk.